



- RL419902** ● Micro fusible 2 Amp.
RL419903 ● Micro fusible 3 Amp.
RL419904 ● Micro fusible 4 Amp.
RL419905 ● Micro fusible 5 Amp.
RL419907 ● Micro fusible 7,5 Amp.
- RL419910** ● Micro fusible 10 Amp.
RL419915 ● Micro fusible 15 Amp.
RL419920 ● Micro fusible 20 Amp.
RL419925 ○ Micro fusible 25 Amp.
RL419930 ● Micro fusible 30 Amp.



- RL420002** ● Mini fusible 2 Amp.
RL420003 ● Mini fusible 3 Amp.
RL420004 ● Mini fusible 4 Amp.
RL420005 ● Mini fusible 5 Amp.
RL420007 ● Mini fusible 7,5 Amp.
- RL420010** ● Mini fusible 10 Amp.
RL420015 ● Mini fusible 15 Amp.
RL420020 ● Mini fusible 20 Amp.
RL420025 ○ Mini fusible 25 Amp.
RL420030 ● Mini fusible 30 Amp.



- RL420220** ● Maxi fusible 20 Amp.
RL420230 ● Maxi fusible 30 Amp.
RL420240 ● Maxi fusible 40 Amp.
RL420250 ● Maxi fusible 50 Amp.
- RL420260** ● Maxi fusible 60 Amp.
RL420270 ● Maxi fusible 70 Amp.
RL420280 ○ Maxi fusible 80 Amp.
RL420300 ● Maxi fusible 100 Amp.



- RL420402** Fusible Americano 6x32 2 Amp.
RL420405 Fusible Americano 6x32 5 Amp.
RL420410 Fusible Americano 6x32 10 Amp.
- RL420415** Fusible Americano 6x32 15 Amp.
RL420420 Fusible Americano 6x32 20 Amp.
RL420425 Fusible Americano 6x32 25 Amp.
RL420430 Fusible Americano 6x32 30 Amp.



- RL420508** Fusible tipo Bosch 6x25 mm. 8 Amp.
RL420515 Fusible tipo Bosch 6x25 mm. 16 Amp.
RL420525 Fusible tipo Bosch 6x25 mm. 25 Amp.



- RL420000**
Blíster 6 mini fusibles surtidos



- RL420100**
Blíster 10 fusibles Little Fuse surtidos



- RL420103** ● Little Fuse 3 Amp.
RL420104 ● Little Fuse 4 Amp.
RL420105 ● Little Fuse 5 Amp.
RL420107 ● Little Fuse 7,5 Amp.
RL420110 ● Little Fuse 10 Amp.
- RL420115** ● Little Fuse 15 Amp.
RL420120 ● Little Fuse 20 Amp.
RL420125 ○ Little Fuse 25 Amp.
RL420130 ● Little Fuse 30 Amp.
RL420140 ● Little Fuse 40 Amp.



- RL420301** Fusible Nielssen 5x20 1 Amp.
RL420302 Fusible Nielssen 5x20 2 Amp.
RL420303 Fusible Nielssen 5x20 3 Amp.
RL420304 Fusible Nielssen 5x20 4 Amp.
- RL420305** Fusible Nielssen 5x20 5 Amp.
RL420306 Fusible Nielssen 5x20 6 Amp.
RL420308 Fusible Nielssen 5x20 8 Amp.
RL420310 Fusible Nielssen 5x20 10 Amp.
- RL420450** Fusible cristal 7x32 10 Amp. (tipo Citroën)
RL420455 Fusible cristal 7x32 15 Amp. (tipo Citroën)

RL420500




- Blíster 10 fusibles Tipo Bosch surtidos




- RL420630** Fusible Diesel 30 Amp.
RL420640 Fusible Diesel 40 Amp.
RL420650 Fusible Diesel 50 Amp.
RL420660 Fusible Diesel 60 Amp.
RL420680 Fusible Diesel 80 Amp.



RL420720 Fusible Pal hembra 20 Amp.
RL420730 Fusible Pal hembra 30 Amp.
RL420740 Fusible Pal hembra 40 Amp.
RL420750 Fusible Pal hembra 50 Amp.
RL420760 Fusible Pal hembra 60 Amp.



RL420830 Fusible Pal macho 30 Amp.
RL420840 Fusible Pal macho 40 Amp.
RL420850 Fusible Pal macho 50 Amp.
RL420860 Fusible Pal macho 60 Amp.
RL420870 Fusible Pal macho 70 Amp.
RL420880 Fusible Pal macho 80 Amp.
RL420881 Fusible Pal macho 100 Amp.



RL420930
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 30 Amp.

RL420940
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 40 Amp.

RL420950
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 50 Amp.

RL420960
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 60 Amp.


RL420970
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 70 Amp.

RL420980
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 80 Amp.

RL420910
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 110 Amp.

RL420150
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 150 Amp.

RL420175
Fusible Stripsmedi-Lámina-32V 175 Amp.



RL421005
Fusible Strip 80V FSL50, 50 Amp.

RL421008
Fusible Strip 80V FSL80, 80 Amp.


RL421010
Fusible Strip 80V FSL100, 100 Amp.

RL421012
Fusible Strip 80V FSL125, 125 Amp.

RL421016
Fusible Strip 80V FSL160, 160 Amp.

RL421025
Fusible Strip 80V FSL250, 250 Amp.

RL421035
Fusible Strip 80V FSL355, 355 Amp.



RL421096
Fusible Mega 60 Amp.

RL421098
Fusible Mega 80 Amp.

RL421100
Fusible Mega 100 Amp.

RL421150
Fusible Mega 150 Amp.


RL421175
Fusible Mega 175 Amp.

RL421200
Fusible Mega 200 Amp.

RL421225
Fusible Mega 225 Amp.

RL421250
Fusible Mega 250 Amp.

RL421300
Fusible Mega 300 Amp.



RL421505
Fusible Strip 80V FST50, 50 Amp.

RL421508
Fusible Strip 80V FST80, 80 Amp.

RL421510
Fusible Strip 80V FST100, 100 Amp.

RL421512
Fusible Strip 80V FST125, 125 Amp.

RL421516
Fusible Strip 80V FST160, 160 Amp.

RL421525
Fusible Strip 80V FST250, 250 Amp.

RL421535
Fusible Strip 80V FST355, 355 Amp.



- RL422040** Fusible Midi 40 Amp.
- RL422050** Fusible Midi 50 Amp.
- RL422060** Fusible Midi 60 Amp.
- RL422070** Fusible Midi 70 Amp.
- RL422080** Fusible Midi 80 Amp.
- RL422090** Fusible Midi 90 Amp.
- RL422100** Fusible Midi 100 Amp.



- RL423002** Fusible PowerVal CAL. 2 negro
- RL423003** Fusible PowerVal CAL. 3 rojo
- RL423004** Fusible PowerVal CAL. 4 marrón
- RL423005** Fusible PowerVal CAL. 5 gris semilla
- RL423001** Fusible PowerVal CAL. 1 gris (protector de mot. de arranque en Renault, PSA, Fiat)



- RL423045** Fusible Pal 45 Amp. Clip
- RL423065** Fusible Pal 65 Amp. Clip
- RL423075** Fusible Pal 75 Amp. Clip



- RL424030** Fusible Pal 25 Mini Clip
- RL424040** Fusible Pal 30 Mini Clip



- RL425020** Fusible Pal 20 Amp.
- RL425030** Fusible Pal 30 Amp.
- RL425040** Fusible Pal 40 Amp.
- RL425050** Fusible Pal 50 Amp.
- RL425060** Fusible Pal 60 Amp.



- RL425650** Fusible Borne 50 Amp.
- RL425675** Fusible Borne 75 Amp.
- RL425700** Fusible Borne 100 Amp.
- RL425725** Fusible Borne 125 Amp.
- RL425750** Fusible Borne 150 Amp.
- RL425775** Fusible Borne 175 Amp.
- RL425800** Fusible Borne 200 Amp.
- RL425850** Fusible Borne 250 Amp.
- RL425900** Fusible Borne 300 Amp.



- RL426030** Fusible Pal 30 Amp. Mini hembra 18
- RL426040** Fusible Pal 40 Amp. Mini hembra 18



RL426205 Fusible Micro2, 5 Amp.



- RL426207** Fusible Micro2, 7,5 Amp.
- RL426210** Fusible Micro2, 10 Amp.
- RL426215** Fusible Micro2, 15 Amp.

- RL426220** Fusible Micro2, 20 Amp.
- RL426225** Fusible Micro2, 25 Amp.
- RL426230** Fusible Micro2, 30 Amp.



- RL426305** Fusible Micro3, 5 Amp.
- RL426307** Fusible Micro3, 7,5 Amp.
- RL426310** Fusible Micro3, 10 Amp.
- RL426315** Fusible Micro3, 15 Amp.



RL427020

Fusible Pal 20 Amp. Mini macho 48

RL427030

Fusible Pal 30 Amp. Mini macho 48

RL427040

Fusible Pal 40 Amp. Mini macho 48

RL427050

Fusible Pal 50 Amp. Mini macho 48

RL427060

Fusible Pal 60 Amp. Mini macho 48

RL427070

Fusible Pal 70 Amp. Mini macho 48

RL427080

Fusible Pal 80 Amp. Mini macho 48

RL427100

Fusible Pal 100 Amp. Mini macho 48



RL428050

Fusible Pal 50 Amp. macho 62

RL428060

Fusible Pal 60 Amp. macho 62

RL428030

Fusible Pal 30 Amp. macho 62

RL428080

Fusible Pal 80 Amp. macho 62

RL428040

Fusible Pal 40 Amp. macho 62

RL428100

Fusible Pal 100 Amp. macho 62



RL429100

Fusible Pal 100 Amp. macho grande

RL429120

Fusible Pal 120 Amp. macho grande

RL429150

Fusible Pal 150 Amp. macho grande



RL430003

Portafusible para mini fusible, aéreo con cable 3 mm. y tapa Waterproof



RL430001

Portafusible aéreo con fusible tipo Bosch



RL430004

Portafusible para Little Fuse sin cable, ensamblable



RL430005

Tapa para portafusible ref.: 430004



RL430006

Portafusible para Little Fuse, aéreo con cable 1,50 mm., ensamblable



RL430008

Portafusible para Little Fuse, aéreo con cable 1,50 mm., y tapa waterproof

RL430009

Portafusible para Little Fuse, aéreo con cable 3 mm., y tapa waterproof

RL430007

Portafusible para Little Fuse, aéreo con cable 3 mm., ensamblable



RL430010

Portafusible para Maxi fusible con tapa, sujeción tornillo



RL430011

Portafusible para Maxi fusible



RL430013

Terminal faston hembra 6-10 mm. Para portafusible ref.: 430011



RL430012

Tapa para portafusible ref.: 430011

RL430014

Terminal faston hembra 4-6 mm. Para portafusible ref.: 430011

RL430015



Portafusible para MAXI fusible con cable y con tapa

RL430017



Portafusible para Mega

RL430018



Portafusible ATO para instalar circuito adicional en caja de servicios

RL430020



Portafusible mini para instalar circuito adicional en caja de servicios

RL430021



Portafusible para fusible midi

RL430022



Portafusible para fusible Strips 80v tuerca metálica

RL430025



Portafusible para Little Fuse sin cable, ensamblable, con terminales salida lateral

RL430154



Caja portafusible con tapa para 4 Little Fuse

RL430156



Caja portafusible con tapa para 6 Little Fuse

RL430158



Caja portafusible con tapa para 8 Little Fuse



CCBR

CCRR

CCMR

CCMI

CCRP

Porta relés



RR36
12v-30 Amp

RR46
12v-40 Amp

RR37
24v-20 Amp

Relé inversor 5 terminales

RR38
12v-30 Amp

RR48
12v-40 Amp

RR39
24v-20 Amp

Relé interruptor 4 terminales

RR41
12v-30 Amp

RR65
24v-20 Amp

Relé doble salida 5 terminales

NUEVO

RR68
Relé 12V interruptor
doble salida con
resistencia 40 Amp.
5 terminales

Relé con resistencia

NUEVO

RR70
Relé 12V interruptor
con fusible 30 Amp.
4 terminales

Relé con fusible

RR72
12v-70 Amp

RR75
24v-70 Amp

Relé de potencia (interruptor 4 terminales)

RR73
12v-50 Amp

RR74
24v-50 Amp

Relé de potencia (interruptor 4 terminales)

RR76
12V-16 Amp

RR79
24V-10 Amp

Microrelé (interruptor 4 terminales)

RR78
12V-10/20 Amp

RR80
24V-5/10 Amp

Microrelé (interruptor 5 terminales)

NUEVO

RR82
Relé doble 12V
inversor 30 Amp.
8 terminales

Relé doble

RR83
12v-200 Amp

RR84
24v-100 Amp

Relé de potencia (interruptor conex. tornillo)

RR85
12v-140 Amp

RR86
24v-120 Amp

Relé de potencia (arranque)

RR87
12v-40 Amp

RR88
24v-30 Amp

Relé con diodo (interruptor 4 terminales)

RR89
12v-40 Amp

RR90
24v-30 Amp

Relé con diodo (doble salida 5 terminales)

RR91
12v-40/30 Amp

RR92
24v-30/20 Amp

Relé con diodo (inversor 5 terminales)

RR93
12v-50 Amp

RR94
24v-50 Amp

RR95
12v-70 Amp

Microrelé (interruptor 5 terminales)

NUEVO

RDT 3 12
Relé separador de
baterías automático.
Ideal montaje
de 2 baterías

Relé separador de baterías